






Signatur for Varme







Skab - Brønd

TYPE

-  Alarmskab
-  Brønd
-  Målepunktsskab
-  Terminalboks i bygning
-  Varme Ventilbrønd

Varme

TYPE

-  Stik
-  Distribution
-  Transmission
-  Meldekabel
-  Jordvarme Område
-  Jordvarme Brønd

Bemærkning

Ved arbejde inden for 1 meter afstand til rørene skal vagten kontaktes. Der henvises i øvrigt til "Regulativ for arbejder i Gade- og Vejarealer i Kommunen" samt "Tekniske tilslutningsbestemmelser" og "Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering", som alle kan rekvireres hos Trefor Varme.

Ved eventuel beskadigelse af rør, skal vagten kontaktes straks.

De fremsendte ledningsplaner er gyldige 1 måned fra fremsendte dato.

De udleverede ledningsplaner viser ledningers placering. Planerne er **ikke målfaste**